


SCHEMAT  
montażu zasuw domowe i konsoli  
wodomierzowej na przyłączy wodociagowym.





OZNACZENIA:

1. Obudowa
2. Skrzynka uliczna
3. Kombinacyjna zasawa do nawiercania (wg. profilu)
4. Wodociąg rozdzielczy (wg. profilu)
5. Obudowa zasuw
6. Rura PE (wg. profilu)
7. Rura osłonowa stalowa dn 65
8. Złączka przejściowa
9. Zawory kulowe
10. Wodomierz  $\varnothing 20$
11. Instalacja wewnętrzna
12. Zawór antyskażeniowy
13. Rura PVC 160 (0,5 m)

UWAGA:

Przewody w pomieszczeniach należy mocować do ścian za pomocą obejm stalowych z podkładka gumowa.

WWW.POLINSTRUMENTY.PL	INWESTOR: Wł. f"O lglunk"wtł' qo { une"63."3: /636"P qy qi t>f0			
	OBJEKT: Ułg 'y qf qek i qy c'y tcl 'l 'rtl { €el co kpc"gtgplg'f o lp{ 'P qy qi t>f'y 'o lglueqy q elcej <Dorink'Ugty cwnk'Rcni0 F  le-€e"pt"sy i 0y { ne  w0			
	NAZWA RYSUNKU: Ułj go cv'o qpvc w  cuwy {'T qo qy gl'Knpupqik'y qf qo lgt  qy gl'pc'rtl { €el wly qf qek i qy {o 0			FORMAT: A3
	PROJEKTANT: o i t'lp 0Ctwl'Mio cul gy unk	PT'WRICY PKG < D' 424 I23	PODPIS: 	SKALA: brak
	QRTCEQY WL EI < o i t'lp 0MtqnlO k nkey lej	PT'WRICY PKG < p - ka.	PODPIS: 	DATA: nv lgekg "4232
			NR RYS: 32	